


# 深圳中科爱讯科技有限公司

## TZ-5001PC 版使用说明

可能遇到的问题:

### 1. TZ-5001 设备无法识别:

正常识别的情况:



无法识别的情况:



注: 如果没有出现端口号, 在设备管理器里面看到类似如下所示的“其他设备”信息, 或者跳出如下所示的“新硬件向导”, 则解压 PC\_USB 转串口驱动.zip 安装 32 位 (x86) 或者 64 位 (x64) 驱动, 双击执行对应的 exe 文件即可。下载地址:

# 深圳中科爱讯科技有限公司

[https://mncats-pub.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/TZ006/TZ006\\_USB%E8%BD%AC%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E9%A9%B1%E5%8A%A8.zip](https://mncats-pub.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/TZ006/TZ006_USB%E8%BD%AC%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E9%A9%B1%E5%8A%A8.zip)

## 2. 中科爱讯 TZ-5001 调试工具.exe 无法打开:

注: 如果中科爱讯 TZ-5001 调试工具.exe 无法打开, 可能是由于没有安装.net framework 导致 (win8,win10 系统已经默认安装了 .net framework), 则需要安装 dotNetFx45\_Full\_setup.exe, 或者百度搜索适合您操作系统版本的.net framework 下载安装即可。下载地址:

[https://mncats-pub.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/TZ006/dotNetFx45\\_Full\\_setup.zip](https://mncats-pub.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/TZ006/dotNetFx45_Full_setup.zip)

## 使用说明:

1. 将 TZ-5001 设备连接到电脑的 USB 口;
2. 双击运行 ‘中科爱讯 TZ-5001 调试工具.exe’, 如下图所示:




# 深圳中科爱讯科技有限公司

3. 点击‘扫描串口’，最后插入USB口的串口设备，对应的COM口的数字较大；



4. 点击‘打开串口’，获取到的数据会实时显示出来；



# 深圳中科爱讯科技有限公司

5. 勾选‘保存文件’单选框，会将数据存储到指定的位置；

